

N	Обозначение	Назначение
1	QF1	Вводной автомат
2	QF2	Автомат насос КНС
3	QF3	Автомат насос УР
4	QF4	Автомат секции 1
5	QF5	Автомат секции 2
6	QF6	Автомат обогрев щита
7	QF7	Автомат розетка
8	QF8	Компрессор УР
9	QF9	УФ лампа
10	KH1	Реле 1 насоса УР
11	KH2	Реле аварийного уровня 1
12	KH3	Реле 2 насоса УР
13	KH4	Реле аварийного уровня 2
14	KT1	Термостат обогрева щита
15	M1	Насос УР
16	D1	Датчик ВАУ УР
17	D2	Датчик контрольный
18	T1	Реле времени

- 1. Контрольный датчик D2 блокирует поступление стоков от насоса M1.
- 2. При переполнении УР происходит индикация аварии
- 3. Реле времени Т1 периодически переводит станцию в обратную фазу.
- 4. Кабель связи- ПВС 3x1.5